Technaxx

MusicMan Docking Soundstation/ Stereo Speaker

User Manual

Please find the Declaration of Conformity for this device under following internet-link:
www.technaxx.de/konformitätserklärung/musicman_docking

Features

- Portable stereo speakers/sound system with built-in MP3 player, TF MicroSD memory card slot and docking station for iPod / iPhone
- Unique design makes tone performance perfect (speaker which has clear alt and pure woof)
- Audio box with new concept: integral stereo portable music, connecting your MP3/MP4, CD/DVD, iPod/iPhone, GPS, PSP, Mobile Phone, PC/Notebook, U-disk, TF MicroSD card (up to 32GB) and other devices
- Several power supply manners: battery, computer USB, adaptor* DC-5V (*not in delivery contents) allow you to enjoy the clarm of digital products at any time
- Durable aluminium housing, available in 5 metallic colours
- Reduction cap for the docking station (that the iPod has a fixed stand within the docking station)
- Ideal for traveling, easy installation, brilliant sound quality

Technical specifications

Battery	Built-in Lithium battery 600mAh Playing time: 2-3 hours; Charging time: 3-5 hours (can play music and charge when use USB power)
Line-In	Audio importation
DC-5V	Direct current 5V(0.4A-1A) power adapter*, use USB power supply
ON / OFF	Button set to ON then audio by merit exportation Button set to OFF then already close power supply
Memory card	TF MicroSD card up to 32GB
Ports	USB port, port for 3,5mm Jack cable
Weight / Meas	Device: 210g / 50 x 55 x 163mm

Package Contents: MusicMan Docking Soundstation, USB cable, Audio cable, Reduction cap, User Manual

Technical specifications of the speakers

- Output: RMS6W (3W + 3W) THD = 10%
- Frequency response: 150 -1800HZ (±3dB)
- Signal and noise ratio of power amplifier: ≥80dB
- Loud Speaker 1.77 inches(external diameter 45mm) Magnetic resistant 4 Ohm
- Line in: configure 3.5mm stereo's plugs
- Power supply: 5V / 1000mA AC power adapter
- USB power rotate connect line (can choose)

Keys & Display

ICON AND FUNCTION EXPLANATION





Basic Operations and Functions

This model functions as U-disk, SD card, MP3 decoding and FM radio, with a built-in USB interface capable of directly inserting the U-disk/SD card/Card reader/MP3 for playing music
The MP3 with the plug of USB can be directly inserted into the USB interface, without audio connection cables MP3 music can be played
This model can decode the MP3 format music play
When the U-disk or MP3 is directly inserted, music will be played in the least volume. Now you can press VOL+ to turn up volume
USB/SD/FM is mode switch key; Default mode is FM, then press this key to switch between various modes
⏯/■ playing/stop button, VOL- volume down, VOL+ volume up.
⏮ last music / ⏭ next music (or both for FM channel searching)

NOTE: Voltage must be within 5V-5.5V; Use computer USB 5V or adaptor 5V power supply. Music may stop when voltage above 5.5V and turn into over voltage protection condition, this time you should change to adaptor below 5.5V to work properly.

Security and Disposal Hints for Batteries

- Hold children off batteries. When a child swallowed a battery by mistake go to a doctors place or bring the child into a hospital promptly!
- Look for the right polarity (**+**) and (**—**) of batteries! Always change all batteries, never use old and new batteries or batteries of different types together.
- Do NOT open, deform or load up batteries! There is a **risk of injury** (battery leakage fluid)! Never short batteries. NEVER throw batteries into fire! There is a **risk of explosion**!
- Take out exhausted batteries from the device and when its not used over a longer period of time also.

Hints for Environment Protection



Packages materials are raw materials and can be recycled. Separate the packages by types and put them to an adequate recycling on behalf of the environment. More detailed information you get from your official civil service. **Do not disposal old devices into the domestic waste.** Disposal old / defective devices professionally! The environment will be grateful for that. **Do not disposal batteries into the domestic waste.** Disposal old / empty / defective batteries professionally! The environment will be more than grateful for that.

Cleaning: Protect the device from contamination and pollution. Only clean the device with soft cloth or drapery, avoid using rough or coarse-grained materials. Do NOT use solvents or other aggressive cleaner. Wipe the device after cleaning accurately. **Important Notice:** Should battery fluid leak from a battery, wipe the battery-case with a soft cloth dry and put in a new battery!

Technaxx

MusicMan Docking Soundstation/Caisson audio stereo

Manuel d’utilisation

La déclaration de conformité de ce produit peuvent être consultés à l'adresse internet:
www.technaxx.de//konformitätserklärung/musicman_docking

Caractéristiques

- Haut-parleurs portables/système audio avec lecteur MP3, emplacement pour carte mémoire TF MicroSD et une station “docking” pour iPod / iPhone
- Caisson audio qui rassemble parfaitement les performances classiques et modernes
- Le design unique permet des performances sonores excellentes (avec basses claires et pures)
- Caisson audio avec nouveau concept de musique portable stéréo intégré en connectant votre MP3/MP4, CD/DVD, iPod/iPhone, GPS, PSP, Téléphone portable, PC/Notebook, U-disk, TF MicroSD carte (jusqu’à 32GB) et autres dispositifs
- Plusieurs modes d’alimentation possibles: batterie, USB sur ordinateur, e adaptateur 5V CA* (*non fourni), vous permettent d'utiliser vos appareils numériques à tout moment
- Aluminium boitier durable, il est disponible en 5 coloris métalliques

● Bouchon de réduction pour la station “docking” (pour un maintien sûr de l’iPod dans la station “docking”)
● Ideál pour les voyages, installation facile, magnifique la qualité de sonore

Caractéristiques techniques

Batterie	Batterie au lithium intégrée 600mAh Lecture: 2-3 heures, Rechargement: 3-5 heures (permet la lecture de la musique et le chargement lorsque l’alimentation est effectuée par USB)
Entrée de ligne	Importation audio
5V CC	Adaptateur* de puissance en courant continu 5V (0,4A-1A), avec alimentation par USB
ON / OFF	Touche sur ON (Marche) puis performances audio par exportation, Touche sur OFF (Arrêt) alors alimentation déjà désactivée
Carte mémoire	Carte mémoire TF MicroSD jusqu’à 32GB
Fente / Connexion	Fente pour USB, Connexion pour 3,5mm câble Jack
Poids / Dimensions	Appareil: 210g / 50 x 55 x 163mm

Liste des éléments: MusicMan Docking Soundstation, Câble USB, Câble Audio, Bouchon de réduction, Manuel d’utilisation

Spécifications techniques des enceintes

● Sortie: RMS6W (3W + 3W) THD = 10%
● Distorsion de fréquence: 150 -1800HZ (±3dB)
● Taux de signal/bruit de l’amplificateur de puissance : ≥80dB
● Enceinte haute puissance de 1,77 pouces (diamètre externe 45mm) Résistance magnétique 4 Ohms
● Entrée de ligne: prises stéréos 3,5 mm
● Alimentation: Adaptateur CA de puissance 5V / 1000mA
● Ligne de connexion USB rotative (au choix)

Touches & Pages-écrans

EXPLICATION DES ICONES ET FONCTIONS

ICON AND FUNCTION EXPLANATION





USB	USB
DC input of DC-5V	Entrée CC de 5V CC
Line-In input	Entrée de ligne
Power ON / OFF	Alimentation ON / OFF (Marche/Arrêt)
Mirco SD card slot	Fente pour carte Micro SD
iPod and iPhone input	Entrée iPod et iPhone

Fonctionnement de base et fonctions

Ce modèle fonctionne comme un décodeur de U-disk / carte SD / MP3 / radio FM, avec une interface USB intégrée permettant d'insérer directement l'U-disk / la carte SD / le lecteur de carte / le MP3 pour la lecture de fichiers audio.
Les fichiers MP3 peuvent être lus directement en insérant le dispositif USB dans l'interface USB grâce à la prise USB sans câble de connexion audio.
Ce dispositif est capable de lire les fichiers au format MP3.
Lorsque l'U-Disk ou le MP3 sont directement insérés, les fichiers audio seront lus au volume minimum. Vous pouvez l'augmenter en appuyant sur la touche VOL+
Les touches USB/SD/FM permettent de passer d'un mode à l'autre. Le mode par défaut est le mode FM, alors appuyez sur cette touche pour basculer entre les divers mode
⏯/■ Touche lecture/arrêt / VOL– Réduire le volume / VOL+ Augmenter le volume.
⏮ Fichier précédent / ⏭ Fichier suivant (ou les deux à la fois pour la recherche de canaux FM)

REMARQUE: La tension doit être comprise entre 5V et 5,5V. Utilisez une alimentation par ordinateur via USB ou un adaptateur 5V. La lecture des fichiers peut s'arrêter si la tension dépasse 5,5V et passer en mode de protection contre la surtension, dans ce cas il faudra utiliser un adaptateur inférieur à 5,5V pour fonctionner correctement.

Conseils de sécurité et recyclage concernant les piles

- Tenir les piles hors de portée des enfants. S'il arrive qu'un enfant avale une pile, l'emmener voir un médecin ou à l'hôpital!.
- Attention aux pôles (**+**) et (**—**) des piles! Toujours changer toutes les piles en même temps, ne jamais utiliser des piles anciennes et neuves ou des piles de types différents en même temps. Ne jamais couper des piles
- Ne PAS ouvrir, déformer ni charger les piles! Le liquide des piles peut couler et être **cause de blessures**!
- NE JAMAIS jeter des piles au feu! Elles peuvent **exploser**!
- Retirer de l'appareil les piles mortes et retirer les piles de l'appareil lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant longtemps.

Conseils concernant la protection de l'environnement



L'emballage est en matières brutes et peut être recyclé. Séparer les emballages par type et les recycler. Vous trouverez plus d'informations auprès des services civils locaux. **Ne pas jeter des appareil avec les ordures ménagères.** Jeter des appareils usagés / défectueux de façon professinnelle! L'environnement vous en sera reconnaissant. **Ne pas jeter des piles avec les ordures ménagères.** Jeter les piles usagées / vides / défectueuses de façon professinnelle! L'environnement vous en sera reconnaissant.

Nettoyage: Protégé votre appareil de contamination et de la pollution. Ne nettoyer cet appareil qu'avec un chiffon doux, éviter d'utiliser des éponges grattantes ou des matières granuleuses. NE PAS utiliser de solvants ou autres nettoyants agressifs. Essuyer l'appareil après nettoyage. **Note important:** Si le liquide des piles coule, essuyer le boîtier à piles avec un chiffon doux et sec et mettre des piles neuves!

Technaxx

MusicMan Docking Soundstation/Altavoz stereo

Manual del usuario

La declaración de conformidad de este producto se puede encontrar en el enlace siguiente de internet:
www.technaxx.de//konformitätserklärung/musicman_docking

Características

● Altavoz estéreo portátil / sistema de sonido con una función de reproductor de MP3, ranura de la tarjeta de memoria TF MicroSD y una estación de "docking" para iPod / iPhone

● Altavoz que combina perfectamente un funcionamiento clásico y moderno
● Diseño único que hace que el funcionamiento sea perfecto (reproduce sonidos de baja frecuencia puros y unos agudos claros)
● Altavoz con el nuevo concepto integral de música estéreo portátil, conectando su MP3/MP4, CD/DVD, iPod/iPhone, GPS, PSP, teléfono móvil, PC/ordenador portátil, tarjeta de memoria TF MicroSD (hasta 32GB) y otros dispositivos
● Varios modos de alimentación: batería, alimentación USB, adaptador* (*no incluido) de 5V-CA le permitirá disfrutar de sus productos digitales en cualquier momento
● Aluminio carcasa resistente, disponible en 5 colores metálicos
● Capirote de disminución de la estación de "docking" (para una sujeción segura del iPod en la estación de "docking")
● Ideal para viajar, de fácil instalación, calidad maravillosa del sonido

Especificaciones técnicas

Batería	Batería de litio integrada 600mAh Reproducción: 2-3 horas, Tiempo de carga: 3-5 horas (es posible reproducir música y cargar el dispositivo si se utiliza alimentación USB)
Entrada de línea	Importación de audio
5V CC	5V a corriente continua (0,4A-1A) adaptador* de alimentación, utiliza alimentación USB
ON / OFF	Tecla encendido = se emitirá el audio Tecla apagado = se cortará el suministro eléctrico
Tarjeta de memoria	Tarjeta de memoria TF Micro SD hasta 32GB
Puertos	Ranura para USB, Puerto para 3,5mm cable Jack
Peso / Mesura	Dispositivo: 210g / 50 x 55 x 163mm

Contenido: MusicMan Docking Soundstation, Cable USB, Cable Audio, Capirote de disminución, Manual del usuario

Características técnicas de los altavoces

- Salida: RMS6W (3W + 3W) THD = 10%
- Respuesta en frecuencia: 150 -1800HZ (±3dB)
- Relación señal y ruido del amplificador de potencia: ≥80dB
- Altavoz de 1,77 pulgadas (Ø externo 45mm) Resistencia magnética de 4 Ohm
- Entrada de línea: configuración de toma estéreo de 3,5mm.
- Suministro eléctrico: Adaptador 5V / 1000mA CA
- Línea de conexión de alimentación USB giratoria (a elegir)

Teclas y visualización

Explicación de iconos y funciones





USB	USB
DC input of DC-5V	Entrada CC de 5V-CC
Line-In input	Entrada de línea
Power ON / OFF	Encendido y apagado ON / OFF
Mirco SD card slot	Ranura para tarjeta Micro SD
iPod and iPhone input	Entrada iPod y iPhone

Operaciones y funciones básicas

Este modelo funciona como disco USB, tarjeta SD, decodificador MP3 y radio FM, con una interfaz USB integrada que posibilita la conexión directa del disco USB / tarjeta SD / lector de tarjetas / MP3 para la reproducción de música
Es posible conectar directamente un MP3 con toma USB en la interfaz USB, la música puede reproducirse sin necesidad de cables de conexión de audio
Este modelo puede decodificar música en formato MP3
Al conectar un disco USB o MP3 directamente, la música se reproducirá en el volumen mínimo. Pulse VOL+ para subir el volumen
La tecla de modo cambia entre USB/SD/FM. El modo por defecto es FM, pulsar esta tecla para seleccionar los diferentes modos
▶II/■ reproducción/pausa, VOL- bajar el volumen VOL+ subir el volumen
⏮ canción anterior/⏭ próxima canción (o ambas para la búsqueda canales FM)

NOTA: La tensión debe ser de 5V a 5,5V; Utilice alimentación USB de 5V o adaptador de 5V. La música puede detenerse cuando la tensión es superior a 5,5V y activarse la protección contra sobretensión, por lo que deberá cambiar a un adaptador inferior a 5,5V para que funcione correctamente.

Consejos de seguridad y desecho de las pilas

- Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños. En caso de que un niño trague accidentalmente una pila, llévelo inmediatamente al médico o a un hospital.
- Siga las indicaciones de polaridad (**+**) y (**—**) de las pilas! Cambie todas las pilas, no utilice pilas antiguas y nuevas o pilas de diferente tipo juntas.
- NO abra, deforme o recargue las pilas. Podría producirse algún **daño debido** a un fuga del liquido de las pilas!
- NO tire las pilas al fuego! Podrían **explotar**! No cause un cortocircuito en las pilas.
- Extraiga las pilas gastadas del dispositivo y cuando no vaya a usarlo durante un período prolongado.

Consejos para proteger el medio ambiente



Los materiales del embalaje son reciclables. Sepárelos y llévelos a un punto de recogida para su reciclaje. El medio ambiente se lo agradecerá. Por más información, diríjase al servicio de reciclaje local. **No deseche el dispositivo junto con los desechos domésticos.** Deseche los dispositivos de forma responsable. El medio ambiente se lo agradecerá. **No deseche las pilas junto con los desechos domésticos.** Deseche las pilas antiguas / vacias / defectas de forma responsable. El medio ambiente se lo agradecerá.

Limpieza: Proteja el dispositivo de la contaminación y la suciedad. Para limpiarlo, utilice únicamente un trapo suave. NO emplee materíales duros o ásperos. NO emplee disolventes u otros productos de limpieza abrasivos. **Aviso importante:** En caso de que se produzca una fuga en alguna de las pilas, limpie el compartimiento con un trapo suave y cambie la pila(s) dañada.

Technaxx

MusicMan Docking Soundstation/Audiobox stereo

Manuale dell'utente

La dichiarazione di conformità per questo prodotto possono essere trovate al link seguente internet:
www.technaxx.de//konformitätserklärung/musicman_docking

Caratteristiche

● Stereo altoparlante portatile / sistema audio con incorporato un lettore MP3, porta per una scheda di memoria TF MicroSD e una stazione “docking” per iPod / iPhone
● Audiobox come una perfetta combinazione di prestazioni classiche e moderne
● Il design unico rende le prestazioni perfette (con suono chiaro e puro)
● Audiobox con nuovo concetto, stereo integrato portatile, musica mobile, collega il tuo MP3/MP4, CD/DVD, iPod/iPhone, GPS, PSP, Cellulare, PC/Notebook, U-disk, TF MicroSD scheda di memoria (fino a 32GB) e altri dispositivi
● Numerosi modi di alimentazione: batteria, computer USB, il DC-5V adapter* (*non inclusi) permette di poter godere l'incantesimo dei prodotti digitali in qualunque momento
● Alluminio custodia durevole, disponibile in 5 colori metallici
● Cappuccio di riduzione per la stazione “docking” (per una presa sicura del iPod nella stazione “docking”)
● Ideale per viaggiare, facilità di installazione, meraviglioso qualità del suono

Specifiche tecniche

Batteria	Batteria al litio incorporata 600mAh, Durate: 2-3 ore, Caricamento: 3-5 ore (può riprodurre musica e caricarsi quando l'alimentazione è tramite USB
Ingresso linea	Importazione audio
DC-5V	Adattatore* di potere di corrente continua 5V (0.4A-1A), Alimentazione tramite USB
ON / OFF	Pulsante su "ON" = l'uscita audio si attiva Pulsante su "OFF" = si disattiva
Scheda	Scheda di memoria TF MicroSD fino a 32GB
Porta	Porta per USB, Porta per 3,5mm cavo Jack
Peso / Misure	Aapparecchio: 210g / 50 x 55 x 163mm

Elenco Pacco: MusicMan Docking Soundstation, Cavo USB, Cavo Audio, Cappuccio di riduzione, Manuale dell’utente

Specifiche tecniche del diffusore

● Potenza in uscita: RMS6W (3W + 3W) THD = 10%
● Risposta in frequenza: 150 -1800HZ (±3dB)

- Rapporto segnale-disturbo dell'amplificatore: ≥80dB
- Diffusore 1.77 pollici (diametro esterno 45mm) resistenza magnetica 4 Ohm
- Ingresso linea: configurazione con cavo di alimentazione da 3.5mm
- Alimentazione: 5V/1000mA adattatore CA di corrente
- Linea di alimentazione USB (opzionale)

Pulsanti e schermo

Spiegazione icona e funzionamento





USB	USB
DC input of DC-5V	Ingresso DC del DC-5V
Line-In input	Input ingresso linea
Power ON / OFF	Power ON / OFF
Mirco SD card slot	Slot scheda Mirco SD
iPod and iPhone input	Ingresso iPod e iPhone

Operazioni e funzioni di base

Questo modello funziona come U-disk, SD card, MP3 decoding e FM radio, con una interfaccia USB incorporata per l'inserimento diretto dell'U-disk / SD card / Card reader / MP3 per la riproduzione di musica
L'MP3 con il connettore USB può essere inserito direttamente nell'interfaccia USB, la musica potrà essere riprodotta senza cavi di connessione audio
Questo modello può riprodurre brani in formato MP3
Quando l'U-disk o l'MP3 è collegato direttamente, la musica sarà riprodotta al volume impostato l'ultima volta. Premi il pulsante VOL+, aumentare il volume
USB/SD/FM è un pulsante per modificare la modalità; la modalità predefinita è l'FM, poi premendo il pulsante si può selezionare la modalità desiderata
⏯ pulsante playing/stop, VOL- volume giù, VOL+ volume su.
⏮ brano precedente / ⏭ brano successivo (o entrambi per la ricerca canale FM)

NOTA: Il voltaggio deve essere entro 5V-5.5V; Utilizzare un computer USB 5V o un adattatore di corrente 5V. La riproduzione potrebbe fermarsi se il voltaggio è superiore a 5.5V e il dispositivo potrebbe attivare la protezione di voltaggio. In questo caso per il corretto funzionamento utilizzare un adattatore con voltaggio inferiore a 5.5V.

Consigli per lo smaltimento sicuro delle batteria

- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambino ingoia accidentalmente una batteria, recarsi immediatamente da un medico o al pronto soccorso più vicino.
- Controllare sempre la polarità (**+**) e (**—**) delle batteria!
- Sostituire sempre tutte la batteria, non mescolare mai batteria vecchie e nuove né batteria di tipo diverso. Non cortocircuitare la batteria.
- NON aprire, deformare o tentare la batteria. **Pericolo di lesioni** dovute alla fuoriuscita di liquido batteria!
- NON gettare MAI la batteria nel fuoco! **Rischio di esplosione**! Estrarre la batteria esauste dall'apparecchio e quando non si utilizza l'apparecchio per períodi prolungati.

Consigli per il rispetto dell'ambiente



L materiali utilizzati per l'imballaggio sono materie prime riciclabili. Differenziare l materiali e predisporli per il riciclaggio nel rispetto dell'ambiente. Per informazioni dettagliate, rivolgersi al commune di appartenenza. **Non gettare gli apparecchi vecchi insieme ai rifiuti domestici.** Smaltire gli apparecchi vecchi / difettosi in modo professionale. Rispettare l'ambiente. **Non gettare le batterie insieme ai rìfiuti domestici.** Smaltire la batteria vecchie / vuote / difettose in modo professionale! Rispettare l'ambiente.

Pulizia: Proteggere l'apparecchio da polvere e sporcizia. Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno morbido l uno straccio. NON utilizzare detergenti abrasivi o pagliette di ferro. NON utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi. Asciugare accuratamente l'apparecchio al termine della pulizia. **Nota importante:** Se si verifica una fuoriuscita di liquido dalle batterie, pulire il vano batterie con un panno morbido ed installare batterie nuove.